

Kliniek afsluiten

Elke werkdag moet de kliniek na de patiënten behandeling worden afgesloten. Rekening houdend met uitloop zal meestal rond 16:30 afgesloten kunnen worden. Dit gebeurt door een van de tandartsassistenten conform planning/rooster van de kliniek.

Hieronder staat wat er gedaan moet worden in welke kamers (per afdeling).

A&G

- 9x lades op de gang op slot met sleutel 004
- **Tilliften, stoeltjes, verrijdbare karren op een kamer neerzetten**
- 2Z-75 op slot met pasje (AA-consultenkamer)
- Controle AA-gangkast 2Z-00-D en 2Z-00-C op slot (sleutel bovenste la bureau 2Z-75)
- Gaskast 2Z-00-E op slot (sleutel: zie hierboven)

Behandelkamers

- Unit uit: schakelaar op unit en 2x schakelaar op wand
- Controle gasvlam uit
- Flessen afkoppelen
- Tillift op een behandelkamer plaatsen en stekker in stopcontact
- Zubler schoon en schakelaar uit (onderkant apparaat)
- Lachgasapparatuur afkoppelen en op de gang plaatsen
- Computers en beeldschermen uit
- Stekker uit contact van slijpkarren en/of warmtebad

Röntgenkamer A&G (2Z-71)

- Computer uit
 - Instelapparatuur in mandje voor sterilisatie
 - Röntgenapparaat uit
 - Deur dicht met pasje
-
- Deur gang bij 2Z-68 dicht doen (op knop drukken)
 - Zaal-/gangdeur dicht, de deur voorbij het invalidentoilet

Kantoren /koffiekamer (2Z-65 & 2N-65-A)

- Kamers afsluiten
 - Medicijnkoelkast in de koffiekamer met sleutel dicht draaien
 - Temperatuur medicijnkoelkast op checklist noteren
 - Pantrydeur afsluiten met pasje
 - Muurlampen uit
 - Kast hoekstukken en postvakken dicht (roldeuren naar beneden, kunnen niet op slot)
-
- Kopieerapparaat bij de koffiekamer op de gang uitzetten
 - Kamer 2Z-62 (Karina/Joke) dicht met pasje.

MFP/TMD

- 9x apothekers kasten dicht op zaal met sleutel 002
- Kast 33 en 34 met implantaat spullen op slot met sleutel 002

Boxen op zaal MFP/TMD + kamers 2Z-63 en 2Z-64

- Unit uit: schakelaar op unit en 2x schakelaar op wand
- Controle gasvlam uit
- 8x Zubler schoon en uitzetten (schakelaar onderkant apparaat)
- Waterbaden schoon en uit
- Computers en beeldschermen uit

2M-16:

- Computers en beeldschermen uit
- Afsluiten met pasje
- Trilbad uit (stekker uit contact)
- Radio uit

Röntgenkamer MFP/TMD (2M-02)

- Computer uit
 - Instelapparatuur in mandje voor sterilisatie.
 - Röntgenapparaat uitzetten.
 - Deur dicht met pasje.
-
- Zaaldeur dicht aan beide kanten van de TMD/MFP gang (= kleefmagneet losmaken)

Kamer 2N-95

- Lamp uit
- Unit uit
- Computer en beeldscherm uit
- Mobiele afzuiginstallatie uit
- Deur op slot

Gangkasten

- Kast 31 (kast naast fysiokamer) linker deur op slot met sleutel 002
- Kast 32 **OPEN LATEN**
- Kast 35 en 36 **OPEN LATEN**
- 28 t/m 30 op slot met sleutel 0020
- 37 t/m 44 op slot met sleutel 0020

Vuile en schone kar met instrumenten naar de sterilisatie brengen

Roosters (en klussenlijsten) uitdelen op kamers:

- Kamer 2Z-75
- Koffiekamer 2Z-65
- Kamer 2Z-62
- Flexplek ruimte op zaal MFP 2M-16
- Kamer 2N-94

NB. (Reserve)sleutels in zilveren wattenrolpotje op kamer 2Z-62.