

Klaarleggen

Endo kar

- VDW endo motor
- Set vijlen:
 - o Paars 10/.04
 - o Wit 15/.05
 - o Geel 20/.06
 - o Rood 25/.06
 - o Blauw 30/.05
 - o Groen 35/.04
 - o Zwart 40/.04
- Flexo vijlen 10, 15
- Evt. Hedtsröm vijl 15 (voor röntgenfoto)
- Satelec ultrasoon reiniger met IrriSafe tips
- Gutta percha
- Gates Glidden drills
- Spreader
- Paper points
- AH 26
- Heat carrier
- Plugger
- Brander
- File-Eze
- UltraCal
- Groot plastic schort
- EDTA spuiten met NaviTip
- 2% natrium hypochloriet spuit met NaviTip (alleen een spuit, itt info tijdens presentatie; 3 spuiten klaarleggen had te maken omdat endo zonder assistenten werkt)
- Grote patiëntservet

Uit kamer

- Rubberdam en toebehoren
- Boren, o.a. Batt boor (niet kopsnijdend boor)
- Anesthesie
- Tray met:
 - o Spiegel
 - o Rechte sonde
 - o Platte Ash
 - o Pincet
 - o Sonde
 - o Andere spullen nodig voor een plastische opbouw, composiet vulling, etc.
- Vijlhouder (ronde met spons)

- Liniaal
- Wattenbolletjes (1 met alcohol, rest droog)
- Vitrebond (verwerkingstijd 2 min en 40 sec (= 160 sec), belichtingstijd 30 sec)
of Vitrebond Plus (verwerkingstijd 2 min en 40 sec (= 160 sec), belichtingstijd 20 sec)

Röntgenkamer

- Endo instelapparatuur

Desinfectie met alcohol

- Handstukken VDW motor en Satelec
(afhankelijk van hoe vaak dit gebruikt wordt, 1x pw behandelen zoals andere hoekstukken, dwz olie, in zak en naar sterilisatie)

Steriliseren

- Gates Glidden drills
- Boren
- IrriSafe tips (in speciale houder). Als de tip afgebroken is, dan weggooien.
- Alle instrumentaria wat normaal naar sterilisatie gaan

Weggooiden

- Mtwo vijlen tenzij patient terug komt. Vijlen met alcohol reinigen en steken in gaas.
Bewaren in plastic zak met naamsticker van patiënt.
- Alle handvijlen

Opbergen

- File-Eze, UltraCal voorzien van dopje; tips weggooien.